



VOLUME

SPOSTARE LA LEVA A
IN **ALTO** PER
AUMENTARE IL VOLUME

SPOSTARE LA LEVA A
IN **BASSO** PER
DIMINUIRE IL VOLUME

TV VOLUME

MOVE LEVER A
TOP FOR
INCREASE THE VOLUME

MOVE LEVER A
BOTTOM FOR
DECREASE THE VOLUME

CANALI TV

SPOSTARE LA LEVA
IN **ALTO** O IN **BASSO**
PER CAMBIARE
CANALE TV

TV CHANNELS

MOVE THE LEVER
UP OR DOWN
TO CHANGE
TV CHANNEL